

Etat des entrées et des relais

- [Visualisation des entrées et des relais*** à supprimer](#)

Visualisation des entrées et des relais*** à supprimer

La liste des entrées et des relais utilisées sur le module est accessible depuis la page d'accueil, après l'affichage des widgets.

Elle est également disponible dans le menu « **Objets** », après l'affichage des variables.

L'interface permet de visualiser en temps réel l'état de chaque entrée et de chaque relais, facilitant le diagnostic et le suivi du fonctionnement du module.

Les états peuvent être sauvegardés puis diffusés sur le réseau.

Après avoir sauvegardé les objets et activé leur diffusion sur le réseau, un redémarrage du module est indispensable pour la prise en compte des modifications.

VERIFIER

Il est possible de vérifier le fonctionnement des entrées et des sorties depuis l'interface web.

Depuis la page d'accueil, dans la section « Objets », la liste des entrées et des sorties est affichée avec leur correspondance au niveau des connexions.

Cette interface permet notamment :

- de visualiser l'état des entrées et des sorties
- de vérifier les raccordements réalisés
- de tester le bon fonctionnement des équipements connectés