

Comptes utilisateurs : rôles, permissions et accès

Les comptes utilisateurs permettent d'identifier les personnes accédant au système et de définir leur niveau d'utilisation. Chaque compte est associé à un **identifiant** et à un **mot de passe** permettant d'authentifier l'utilisateur.

1 - Rôles

Chaque compte est également associé à un **rôle** qui détermine les actions autorisées et les fonctionnalités accessibles.

Le système propose deux rôles prédéfinis : Installateur et Utilisateur.

Les rôles définissent les droits d'accès aux différentes fonctionnalités du système. Ils déterminent notamment les opérations possibles dans l'interface.

1.1- Installateur

Nombre d'accès autorisés : 5

Destiné aux personnes chargées de l'installation, de la configuration et de la maintenance du système.

Ce rôle permet d'accéder à l'ensemble des fonctions avancées de configuration, d'administration et de mise en service selon les permissions accordées

1.2- Utilisateur

Nombre d'accès autorisés : 10

Destiné à l'exploitation quotidienne du système par l'utilisateur final.

Ce rôle dispose d'un accès limité aux fonctionnalités et ne peut pas accéder à la gestion ni à l'administration des comptes

2 - Permissions

Les permissions déterminent les actions qu'un utilisateur est autorisé à effectuer dans le système.

Les permissions disponibles permettent notamment d'autoriser ou non :

- l'édition des scénarios
- l'appairage d'appareils
- la mise à jour du firmware
- le changement du nom de l'appareil
- l'accès à la clé externe (API)
- la modification des variables
- la gestion des sauvegardes
- la connexion OPC UA
- la gestion des utilisateurs

3 - Accès aux pages

L'accès aux pages de l'interface est **configurable**. Il peut être adapté au rôle attribué et aux besoins de chaque utilisateur.

Les accès aux pages peuvent notamment concerner :

- la page Scénario
- la page I/O
- la page Paramètres
- la page Variables
- la page Documentation Scénario
- la page Widgets
- la page DMX
- la page Programmation
- la page Configuration des états

Cette organisation permet d'adapter précisément le niveau d'accès de chaque utilisateur tout en limitant l'accès aux fonctions de configuration et d'administration aux personnes autorisées.

2.1- Accès en mode application

Le mode application offre un accès simplifié à ModLink depuis un smartphone, pour un pilotage rapide et quotidien du module.

Après une première authentification, l'utilisateur peut sélectionner l'option « *Rester connecté* » afin de ne pas avoir à saisir son code d'accès à chaque ouverture.

Pour plus d'informations : [accès en mode application](#)

Le mode application permet à l'utilisateur d'accéder rapidement à ModLink depuis son Smartphone.

Quel que soit son rôle, l'utilisateur arrive directement sur la page **Widgets** et peut piloter les équipements et consulter leurs états sans passer par les menus de configuration

Revision #49

Created 2026-02-03 09:15:22 UTC by isa

Updated 2026-09-11 12:48:51 UTC by isa