

# Comptes utilisateurs

Le système prévoit :

- **5 comptes "Installateur"**
- **10 comptes "Utilisateur"**

*attribuer les autorisations et niveaux d'accès en fonction du rôle défini*

Le rôle "**Installateur**" offre un accès étendu aux fonctions de configuration et de maintenance :

- changement de nom d'appareil
- gestion des utilisateurs
- gestion des sauvegardes

Le rôle "**Utilisateur**" donne un accès limité à l'exploitation et à la supervision du module :

Pour accéder aux paramètres des comptes utilisateurs :

- Ouvrez le menu **Paramètres**
- Sélectionnez l'onglet **Sécurité**
- Cliquez sur **Accès**
- Dans "*Authentication et utilisateurs*" cliquez sur le bouton **Gérer**

ESPACE PARAMÈTRES

## Paramètres

Configurez la sécurité, la connectivité et les informations de votre installation ESP32.

Sécurité

Timers

Connectivité

LoRa / RAK

Informations

### Sécurité

Protégez l'accès à l'appareil, gérez les rôles et maintenez vos services à jour.

SOUS-CATÉGORIES

Séparez la gestion des accès, des clés de sécurité et des politiques encore en attente.

Accès

Clés

Politiques

ACCÈS

#### Authentication et utilisateurs

Gardez ensemble les rôles, les accès administrateurs et la gestion des comptes.



Authentication

ESSENTIEL

Activez l'authentification et définissez les profils d'accès pour les utilisateurs.

Clé sécurisée: 5ed\*\*\*\*bcf8

Activé

Gérer

“ ⚠ L'accès aux fonctions du menu « Paramètres » est déterminé par le **rôle** et les **permissions** attribués à chaque utilisateur.  
Cette gestion des droits permet de sécuriser la configuration et l'exploitation du module tout en assurant une répartition claire des responsabilités entre les différents profils d'utilisateurs

# 1- Création de compte

Dans la fenêtre "créer un utilisateur" pour créer un nouvel accès utilisateur :

1. Renseignez un **identifiant** et un **mot de passe**
2. Sélectionnez le rôle souhaité (**Installateur** ou **Utilisateur**)
3. Cochez les **permissions** et les **accès aux pages** de l'interface que vous souhaitez autoriser
4. Cliquez sur **Créer l'utilisateur**

### Créer un utilisateur

Ajoutez un nouvel accès et attribuez immédiatement son rôle ainsi que ses permissions.

Identifiant <input type="text" value="ex: technicien"/>	Mot de passe <input type="password"/>
Rôle <input type="text" value="Installateurs"/>	Limites actuelles : Installateurs : 1/5 Utilisateurs : 1/10

PERMISSIONS

<input type="checkbox"/> Édition des scénarios	<input type="checkbox"/> Modification des variables
<input type="checkbox"/> Appairage d'appareils	<input type="checkbox"/> Gestion des sauvegardes
<input checked="" type="checkbox"/> Mise à jour du firmware	<input checked="" type="checkbox"/> Connexion OPC UA
<input checked="" type="checkbox"/> Changement du nom de l'appareil	<input type="checkbox"/> Gestion des utilisateurs

ACCÈS AUX PAGES

<input type="checkbox"/> Accès page Scénario	<input type="checkbox"/> Accès page Widgets
<input type="checkbox"/> Accès page Objets	<input type="checkbox"/> Accès page Paramètres
<input type="checkbox"/> Accès page Programmation	<input type="checkbox"/> Accès page Variables
<input type="checkbox"/> Accès page Configuration des états	<input type="checkbox"/> Accès page Documentation Scénario

[Créer l'utilisateur](#)

La création d'un **compte Installateur** nécessite des droits spécifiques.  
Assurez-vous de disposer des autorisations nécessaires avant de créer ce type de compte.

Lors de la création d'un nouveau compte installateur, seules les *permissions minimales* requises sont activées par défaut (mise à jour du firmware, changement de nom et connexion OPC UA).

Aucun autre accès aux pages de l'interface n'est accordé tant qu'il n'a pas été *explicitement autorisé par l'administrateur*

Pour des raisons de **sécurité**, il est recommandé de standardiser les rôles, limiter les droits administratifs et vérifier régulièrement les comptes inactifs

## 2- Affichage des comptes

La **liste des comptes utilisateurs** apparaît directement sous le bloc « **Créer un utilisateur** ». Elle permet de visualiser rapidement toutes les informations des comptes existants, leurs rôles et leurs permissions.

## Installateurs

Gestion quotidienne de l'installation.

1 / 5

Nom d'utilisateur

admin

Rôle actuel : installer

Installateurs

### PERMISSIONS

- Édition des scénarios
- Modification des variables
- Appairage d'appareils
- Gestion des sauvegardes
- Mise à jour du firmware
- Connexion OPC UA
- Changement du nom de l'appareil
- Gestion des utilisateurs

### ACCÈS AUX PAGES

- Accès page Scénario
- Accès page Widgets
- Accès page Objets
- Accès page Paramètres
- Accès page Programmation
- Accès page Variables
- Accès page Configuration des états
- Accès page Documentation Scénario

► MODIFIER LE MOT DE PASSE

Réinitialiser

Supprimer

Enregistrer

## Utilisateurs

Accès utilisateur final.

2 / 10

Nom d'utilisateur

Stan

Rôle actuel : user

Utilisateurs

### PERMISSIONS

- Édition des scénarios
- Modification des variables
- Appairage d'appareils
- Mise à jour du firmware
- Connexion OPC UA

### ACCÈS AUX PAGES

- Accès page Scénario
- Accès page Widgets
- Accès page Objets
- Accès page Paramètres
- Accès page Programmation
- Accès page Variables
- Accès page Configuration des états
- Accès page Documentation Scénario

► MODIFIER LE MOT DE PASSE

Réinitialiser

Supprimer

Enregistrer

Nom d'utilisateur

user

Rôle actuel : user

Utilisateurs

### PERMISSIONS

- Édition des scénarios

## 3- Gestion des comptes

“ △ Les actions disponibles dépendent du rôle et des droits qui ont été attribués

## 3.1- Modifier un compte

Selon les droits d'accès, il est possible de modifier l'identifiant, le mot de passe, le rôle, les permissions ainsi que les pages accessibles pour un compte utilisateur.

## 3.2- Supprimer un compte

Seuls les comptes disposant des droits nécessaires peuvent être supprimés. La suppression est définitive et entraîne la perte de toutes les permissions associées.

---

Revision #23

Created 2026-03-26 14:42:33 UTC by isa

Updated 2026-06-12 15:00:24 UTC by isa