

Connectivité et accès au module

ModLink communique avec le réseau local et les autres équipements via une **connexion Wi-Fi**. Selon l'architecture de l'installation, le module peut être accessible **en local et/ou à distance**.

1- Modes de connexion

Plusieurs modes de connexion peuvent être utilisés :

- **Mode AP avec portail captif**

ModLink crée son propre réseau Wi-Fi pour permettre une connexion directe au module, notamment lors de sa configuration initiale

- **Connexion via un routeur Wi-Fi**

ModLink se connecte comme client à un réseau Wi-Fi :

- le réseau local de l'installation
- un réseau isolé, dédié aux équipements IoT

- **Connexion via un routeur 4G ou un partage de connexion**

ModLink utilise une connexion cellulaire pour accéder à Internet

2- Accès au module

Une fois connecté au réseau, le module est accessible depuis un navigateur Web, sans logiciel ni application spécifique.

La connexion s'effectue à l'aide de l'**identifiant du module** composé de **4 caractères alphanumériques**

Aucune configuration d'adresse IP n'est nécessaire pour accéder au module.

- En local, saisissez dans la barre d'adresse de votre navigateur Web

2pio__ __ __.local.fr

- A distance, tapez dans la barre d'adresse de votre navigateur Web

2pio__ __ __.modlink.fr

ModLink ne nécessite pas de **cloud applicatif** pour son fonctionnement. Les données et la logique d'automatisation sont gérées localement par le module.

L'accès à distance, lorsqu'il est configuré et activé, repose sur une **connexion sécurisée** et

ne nécessite pas d'ouverture de port sur le routeur.

Revision #32

Created 2026-02-03 13:39:14 UTC by isa

Updated 2026-09-11 15:54:25 UTC by isa