

Entrées et sorties

1- Entrées

- **2 entrées basse tension configurables :**
 - ToR
 - 4 / 20 mA
- **2 entrées haute tension 220V**

Les entrées sont accessibles dans le système sous forme de **variables lisibles**
Leur exploitation dépend des **droits** et de l'**exposition**

Les entrées basse tension 4-20 mA peuvent être **configurées en mode analogique** afin d'exploiter une même entrée physique comme deux entrées distinctes (A et B). Cette fonctionnalité permet d'augmenter le nombre d'entrées disponibles sur le module.

*L'utilisation de ce mode nécessite un **câblage spécifique** au niveau des capteurs Câblage d'une entrée analogique en mode 2 canaux*

2- Sorties

- **2 sorties de puissance :**
 - courant maximal 50 A
 - contacts libres de potentiel
 - mesure de courant intégrée
 - commutation au zéro crossing (réduction des contraintes électriques et des perturbations)

Les sorties sont commandées par **écriture de variables**
La communication est réalisée au **zéro crossing**
La **mesure de courant** peut être exploitée dans les scénarios