

Gestion des comptes

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de standardiser les rôles, limiter les droits administratifs et vérifier régulièrement les comptes inactifs

Pour accéder aux paramètres des comptes utilisateurs :

- Ouvrez le menu **Paramètres**
- Sélectionnez l'onglet **Sécurité**
- Cliquez sur **Accès**
- Dans "Authentification et utilisateurs" cliquez sur le bouton **Gérer**

ESPACE PARAMÈTRES

Paramètres

Configurez la sécurité, la connectivité et les informations de votre installation ESP32.

Sécurité

Timers

Connectivité

LoRa / RAK

Informations

Sécurité

Protégez l'accès à l'appareil, gérez les rôles et maintenez vos services à jour.

SOUS-CATÉGORIES

Séparez la gestion des accès, des clés de sécurité et des politiques encore en attente.

Accès

Clés

Politiques

ACCÈS

Authentification et utilisateurs

Gardez ensemble les rôles, les accès administrateurs et la gestion des comptes.



Authentification

ESSENTIEL

Activez l'authentification et définissez les profils d'accès pour les utilisateurs.

Clé sécurisée: 5ed****bcf8

Activé

Gérer

1- Création de compte

Pour créer un nouvel utilisateur :

1. Cliquez sur **Ajouter un utilisateur**
2. Renseignez un **identifiant** et un **mot de passe**
3. Sélectionnez le rôle souhaité (**Installateur** ou **Utilisateur**)

4. Cochez les **permissions** et les **accès aux pages** de l'interface que vous souhaitez autoriser
5. **Enregistrez** la configuration

Créer un utilisateur

Ajoutez un nouvel accès et attribuez immédiatement son rôle ainsi que ses permissions.

Identifiant

Mot de passe

Rôle

Limites actuelles :
Installateurs : 1/5
Utilisateurs : 1/10

PERMISSIONS

<input type="checkbox"/> Édition des scénarios	<input type="checkbox"/> Modification des variables
<input type="checkbox"/> Appairage d'appareils	<input type="checkbox"/> Gestion des sauvegardes
<input checked="" type="checkbox"/> Mise à jour du firmware	<input checked="" type="checkbox"/> Connexion OPC UA
<input checked="" type="checkbox"/> Changement du nom de l'appareil	<input type="checkbox"/> Gestion des utilisateurs

ACCÈS AUX PAGES

<input type="checkbox"/> Accès page Scénario	<input type="checkbox"/> Accès page Widgets
<input type="checkbox"/> Accès page Objets	<input type="checkbox"/> Accès page Paramètres
<input type="checkbox"/> Accès page Programmation	<input type="checkbox"/> Accès page Variables
<input type="checkbox"/> Accès page Configuration des états	<input type="checkbox"/> Accès page Documentation Scénario

[Créer l'utilisateur](#)

La liste des comptes utilisateurs ainsi que les informations associées apparaissent à la suite de la fenêtre de création d'un compte. Ces informations sont visibles uniquement pour les comptes disposant du rôle Installateur.

Nom d'utilisateur :

Rôle actuel : installer

Installeurs

PERMISSIONS

- Édition des scénarios
- Modification des variables
- Appairage d'appareils
- Gestion des sauvegardes
- Mise à jour du firmware
- Connexion OPC UA
- Changement du nom de l'appareil
- Gestion des utilisateurs

ACCÈS AUX PAGES

- Accès page Scénario
- Accès page Widgets
- Accès page Objets
- Accès page Paramètres
- Accès page Programmation
- Accès page Variables
- Accès page Configuration des états
- Accès page Documentation Scénario

► MODIFIER LE MOT DE PASSE

Réinitialiser Enregistrer

Nom d'utilisateur :

Rôle actuel : user

Utilisateurs

PERMISSIONS

- Édition des scénarios
- Modification des variables
- Appairage d'appareils
- Mise à jour du firmware
- Connexion OPC UA

ACCÈS AUX PAGES

- Accès page Scénario
- Accès page Widgets
- Accès page Objets
- Accès page Paramètres
- Accès page Programmation
- Accès page Variables
- Accès page Configuration des états
- Accès page Documentation Scénario

► MODIFIER LE MOT DE PASSE

Réinitialiser Enregistrer

Lors de la création d'un nouvel espace installateur, seules les permissions minimales requises sont activées par défaut (mise à jour du firmware, changement de nom et connexion OPC UA).
Aucun accès aux pages de l'interface n'est accordé tant qu'il n'a pas été explicitement

2- Affichage des comptes

La **liste des comptes utilisateurs** apparaît directement sous le bloc « **Créer un utilisateur** ». Elle permet de visualiser rapidement tous les comptes existants, leurs rôles et leurs permissions.

Le système prévoit les types de comptes suivants :

- **1 compte Super Administrateur**
- **5 comptes Installateur**
- **10 comptes Utilisateur**

Le rôle **Installateur** offre des possibilités de gestion étendues, telles que :

- Changement de nom d'appareil
- Gestion des utilisateurs
- Gestion des sauvegardes

La création d'un **compte Installateur** nécessite des droits spécifiques.

Assurez-vous de disposer des autorisations nécessaires avant de créer ce type de compte

3- Modification et suppression des comptes

- **Modifier un compte :**

Vous pouvez changer l'identifiant, le mot de passe, le rôle, les permissions et accès aux pages d'un compte, selon vos droits d'accès.

- **Supprimer un compte :**

Seuls les comptes disposant des droits nécessaires peuvent être supprimés. La suppression est **définitive** et entraîne la perte de toutes les permissions associées.

Il est impossible de supprimer le **compte Super Administrateur**.

Vérifiez la hiérarchie des rôles et les droits d'accès avant toute suppression