

Partager les variables sur le réseau

Prérequis :

avant de configurer le partage de variables, assurez-vous que la **clé de cryptage** a été dupliquée et appliquée sur chaque module du réseau. Sans cette configuration, les modules ne pourront pas communiquer ni échanger leurs données

Pour **partager les variables d'un module** sur les autres modules du réseau :

- Dans le menu "I/O", sélectionner le mode "*Distant*"
- Cliquer sur "**ajouter**"

Sélectionnez un mode

Distant

Gestion des Appareils

Configurez vos appareils et leurs connexions

Aucune modification en attente

Ajouter

Scanner mDNS

Sauvegarder



3gdmx07d4

2 I/O connectées

HTTP



Rafraîchir

Actualiser valeurs



DMX — canaux et groupes



Informations de Connexion



I/O (2)



Variables (7)



Ajouter manuellement un module (si vous connaissez son identifiant)

- dans "nom de l'appareil" saisissez l'identifiant du module vers lequel vous souhaitez partager les variables
2pio (4 caractères)
- Cliquer sur "**ajouter l'appareil**" pour confirmer votre choix

Ajouter un nouvel appareil

Configurez votre appareil

Format automatique: nom-appareil.nom-hôte

Détection mDNS

Scannez les ESP présents sur le réseau local, puis cochez ceux à importer comme appareils distants.

Scanner mDNS

Après import, pensez à échanger les clés entre ESP pour autoriser les communications distantes sécurisées.

Ajout manuel

Nom de l'appareil

2pio07d4

Nom d'hôte

modlink.fr

Protocole

HTTPS (Sécurisé)

Ajouter l'appareil

Annuler

ou bien scanner le réseau pour afficher directement les modules du réseau :

- cliquez sur "**scanner en mDNS**"
- sélectionnez les appareils vers lesquels vous souhaitez partager les variables
- cliquer sur "**Importer la sélection**"

Ajouter un nouvel appareil

Configurez votre appareil

Format automatique: nom-appareil.nom-hote

Détection mDNS

Scanner mDNS

Scannez les ESP présents sur le réseau local, puis cochez ceux à importer comme appareils distants.

Après import, pensez à échanger les clés entre ESP pour autoriser les communications distantes sécurisées.

2 / 4 appareil(s) sélectionné(s)

Tout cocher

Tout décocher

Choix	Nom	IP	Port	Protocole	Description
☒	2pio07D0 2pio07D0.local	192.168.0.177	80	HTTP	Contrôleur de pompe
☒	2pio07D5 2pio07D5.local	192.168.0.190	80	HTTP	Alcante module
☐	2pio07D8 2pio07D8.local	192.168.0.165	80	HTTP	Alcante module
☐	2pio07D6 2pio07D6.local	192.168.0.153	80	HTTP	Alcante module

Importer la sélection

Ajout manuel

Nom de l'appareil

2pio07d4

Nom d'hôte

- une nouvelle fenêtre "gestion des appareils" s'affiche, cliquez sur "sauvegarder" pour enregistrer la configuration

Gestion des Appareils

Configurez vos appareils et leurs connexions

Modifications non sauvegardées

Ajouter

Scanner mDNS

Sauvegarder



2pio07d0

2 objets connectés

HTTP



Rafraîchir

Actualiser valeurs



 Informations de Connexion

 Objets (2)

 Variables (14)



2pio07d5

6 objets connectés

HTTP



Rafraîchir

Actualiser valeurs



 Informations de Connexion

 Objets (6)

 Variables (13)