

Redémarrer le système

Le redémarrage permet de **relancer le système** du module afin d'appliquer certaines modifications de configuration et de réinitialiser les services en cours d'exécution.

Pour redémarrer le module :

1. Dans le menu "*Paramètres*" accédez à "*Informations*" puis "*Maintenance*"
2. Dans "*Redémarrage du système*" appuyez sur le bouton "Redémarrer"

Le redémarrage interrompt temporairement le fonctionnement du module.
Les scénarios et les équipements pilotés sont donc momentanément indisponibles pendant cette opération

MAINTENANCE

Redémarrage, erreurs et sauvegardes

Rassemblez les actions de maintenance et les outils de récupération au même endroit.



Redémarrage du système

Relancez l'appareil pour appliquer les modifications et repartir sur des services propres.

Redémarrer

Revision #8

Created 2026-09-03 15:33:37 UTC by isa

Updated 2026-09-04 13:05:55 UTC by isa