FAQ - Questions fréquentes

- Droits et permissions des comptes utilisateurs
- Message "non sécurisé" dans navigateur
- Remplacer un module défaillant dans un réseau de modules

Droits et permissions des comptes utilisateurs

Les **administrateurs** disposent de tous les droits, y compris la modification des paramètres du compte et des appareils, tandis que les utilisateurs standards (**gestionnaires et opérateurs**) disposent uniquement des permissions d’accès et d’utilisation, sans possibilité de modifier les paramètres.

Message "non sécurisé" dans navigateur

Lorsque vous accédez à votre module 2PIO via la barre d’adresse du navigateur, il est possible que le message **“non sécurisé”** apparaisse.

> **Important :** Ce message ne signifie pas que votre réseau ou vos données sont en danger

Pourquoi ce message apparaît

- Le module utilise une connexion **HTTP non chiffrée** pour optimiser la **rapidité et la réactivité**
- L’activation de HTTPS / SSL sur le module augmenterait la **latence**, ce qui pourrait ralentir le pilotage et la supervision en **temps réel**
- Les navigateurs affichent ce message car la connexion n’est pas chiffrée avec un certificat reconnu, mais cela **n’affecte pas la sécurité** sur un réseau local sécurisé

Ce que vous pouvez faire

- **Continuer l’accès au module** : cliquez sur “Avancé” puis “Continuer” si le navigateur le propose
- Assurez-vous que votre **réseau local est sécurisé** (Wi-Fi protégé, utilisateurs autorisés)
- Aucune action supplémentaire n’est nécessaire pour un usage normal du module


Remplacer un module défaillant dans un réseau de modules

Dans une installation comportant plusieurs modules, il est possible de remplacer rapidement un module défaillant sans avoir à reconfigurer l'ensemble du système.

Pour cela, **attribuez au nouveau module le même nom que celui du module défectueux**. Les autres modules pourront ainsi le retrouver automatiquement sur le réseau et poursuivre leurs échanges sans nécessiter de modifications supplémentaires.

Cette méthode permet de remplacer un module tout en conservant le fonctionnement existant de l'installation, sans re-paramétrage des communications entre modules.

Pour modifier le nom d'un module, accédez au menu "*Paramètres*" > "*Informations*" > "*Identité*", puis cliquez sur "*Changer de nom*" à côté du champ "*Nom de l'appareil*".



Renseignez ensuite le **numéro de série du module défaillant** (indiqué sous le capot) et confirmez la modification. Le nouveau module pourra alors être utilisé sans nécessiter de

reconfiguration.
Attribuez ensuite au nouveau module le nom du module défaillant afin de conserver automatiquement les communications existantes.

