

Partager des variables sur le réseau

Prérequis :

avant de configurer le partage de variables, assurez-vous que la **clé de cryptage** a été dupliquée et appliquée sur chaque module du réseau. Sans cette configuration, les modules ne pourront pas communiquer ni échanger leurs données

Pour **partager les variables d'un module** sur les autres modules du réseau :

- Dans le menu "Objet", sélectionner la valeur "*Distant*"
- Cliquer sur "[ajouter](#)"

Sélectionnez une valeur

Distant ▼

Gestion des Appareils

Configurez vos appareils et leurs connexions

Aucune modification en attente

Ajouter

Scanner mDNS

Sauvegarder



Aucun appareil configuré

Ajoutez votre premier appareil pour commencer

+ Ajouter un appareil

Ajouter manuellement un module (si vous connaissez son identifiant)

- dans "nom de l'appareil" saisissez l'identifiant du module vers lequel vous souhaitez partager les variables
2pio (4 caractères)
- Cliquer sur "**ajouter l'appareil**" pour confirmer votre choix

Ajouter un nouvel appareil

Configurez votre appareil

Format automatique: nom-appareil.nom-hote

Détection mDNS

Scannez les ESP présents sur le réseau local, puis cochez ceux à importer comme appareils distants.

Scanner mDNS

Après import, pensez à échanger les clés entre ESP pour autoriser les communications distantes sécurisées.

Ajout manuel

Nom de l'appareil

2pio07d4

Nom d'hôte

modlink.fr

Protocole

HTTPS (Sécurisé)

Ajouter l'appareil

Annuler

ou bien scanner le réseau pour afficher directement les modules du réseau :

- cliquez sur "**scanner en mDNS**"
- sélectionnez les appareils vers lesquels vous souhaitez partager les variables
- cliquer sur "**Importer la sélection**"

Ajouter un nouvel appareil

Configurez votre appareil

Format automatique: nom-appareil.nom-hote

Détection mDNS

Scanner mDNS

Scannez les ESP présents sur le réseau local, puis cochez ceux à importer comme appareils distants.

Après import, pensez à échanger les clés entre ESP pour autoriser les communications distantes sécurisées.

2 / 4 appareil(s) sélectionné(s)

Tout cocher

Tout décocher

Choix	Nom	IP	Port	Protocole	Description
<input checked="" type="checkbox"/>	2pio07D0 2pio07D0.local	192.168.0.177	80	HTTP	Contrôleur de pompe
<input checked="" type="checkbox"/>	2pio07D5 2pio07D5.local	192.168.0.190	80	HTTP	Alcante module
<input type="checkbox"/>	2pio07D8 2pio07D8.local	192.168.0.165	80	HTTP	Alcante module
<input type="checkbox"/>	2pio07D6 2pio07D6.local	192.168.0.153	80	HTTP	Alcante module

Importer la sélection

Ajout manuel

Nom de l'appareil

2pio07d4

Nom d'hôte

- une nouvelle fenêtre "gestion des appareils" s'affiche, cliquez sur "sauvegarder" pour enregistrer la configuration

Gestion des Appareils

Configurez vos appareils et leurs connexions

Modifications non sauvegardées

Ajouter

Scanner mDNS

Sauvegarder



2pio07d0

2 objets connectés

HTTP



Rafraîchir

Actualiser valeurs



Informations de Connexion



Objets (2)



Variables (14)



2pio07d5

6 objets connectés

HTTP



Rafraîchir

Actualiser valeurs



Informations de Connexion



Objets (6)



Variables (13)



Revision #16

Created 2026-02-27 14:39:55 UTC by isa

Updated 2026-06-12 15:10:36 UTC by isa