

Remplacer un module défaillant dans un réseau de modules

Dans une installation comportant plusieurs modules, il est possible de remplacer rapidement un module défaillant sans avoir à reconfigurer l'ensemble du système.

Pour cela, **attribuez au nouveau module le même nom que celui du module défectueux**. Les autres modules pourront ainsi le retrouver automatiquement sur le réseau et poursuivre leurs échanges sans nécessiter de modifications supplémentaires.

Cette méthode permet de remplacer un module tout en conservant le fonctionnement existant de l'installation, sans re-paramétrage des communications entre modules.

Pour modifier le nom d'un module, accédez au menu "*Paramètres*" > "*Informations*" > "*Identité*", puis cliquez sur "*Changer de nom*" à côté du champ "*Nom de l'appareil*".

Informations

Visualisez l'identité de l'appareil et les principaux indicateurs techniques.

SOUS-CATÉGORIES

Accédez plus vite aux réglages d'identité, de maintenance et de supervision.

IdentitéProfilMaintenanceSortiesSupervision

IDENTITÉ

Repères de l'appareil

Regroupez ici le nom, la description et les indicateurs qui permettent d'identifier rapidement l'équipement.

Identité de l'appareil

Personnalisez le nom affiché dans l'application et sur l'installation PWA.

Nom de l'appareil: 2pio07D7Changer le nom

Pour changer de nom, vous devez connaître le numéro de série de l'appareil cible dont vous souhaitez reprendre l'identité.

Description de l'appareil

Ajoutez une note ou description pour identifier cet appareil.

Description de l'appareil

Enregistrer

Résumé système

Vous pourrez enrichir cette zone avec des mesures supplémentaires au fur et à mesure de votre projet.

Accès et identité

Informations utiles pour reconnaître l'appareil et le rattacher à une installation.

NOM AFFICHÉ

2pio07D7

CLÉ SÉCURISÉE

726****4323

NUMÉRO DE SÉRIE

1D21AA4B

Système et réseau

État logiciel, connectivité locale et mode de fonctionnement courant.

VERSION FIRMWARE

0.0.5

TYPE FIRMWARE

24PRG02B.A

Renseignez ensuite le **numéro de série du module défaillant** (indiqué sous le capot) et confirmez la modification. Le nouveau module pourra alors être utilisé sans nécessiter de reconfiguration.

Attribuez ensuite au nouveau module le nom du module défaillant afin de conserver automatiquement les communications existantes.

Identité de l'appareil

Personnalisez le nom affiché dans l'application et sur l'installation PWA.

Opération sensible

Le changement de nom permet de reprendre l'identité d'un appareil inactif. Vous devez connaître le numéro de série de l'appareil cible pour confirmer cette opération.

Nouveau nom

ex: mon-appareil

Le sous-domaine modlink.fr souhaité (lettres, chiffres, tirets)

Numéro de série cible

ex: ABC123456

Le numéro de série de l'appareil dont vous souhaitez reprendre le nom

Motif (optionnel)

Raison du changement

Vérifier

Confirmer et lancer

☐

Je confirme que l'appareil cible est inactif et j'autorise le changement.

Annuler

Pour changer de nom, vous devez connaître le numéro de série de l'appareil cible dont vous souhaitez reprendre l'identité.

Description de l'appareil

Ajoutez une note ou description pour identifier cet appareil.

Description de l'appareil

Enregistrer

Résumé système

Vous pourrez enrichir cette zone avec des mesures supplémentaires au fur et à mesure de votre projet.

Accès et identité

Informations utiles pour reconnaître l'appareil et le rattacher à une installation.

NOM AFFICHÉ

2pio07D7

CLÉ SÉCURISÉE

726****4323

NUMÉRO DE SÉRIE

1D21AA4B

Système et réseau

État logiciel, connectivité locale et mode de fonctionnement courant.

VERSION FIRMWARE

0.0.5

TYPE FIRMWARE

24PRG02B.A

RÉSEAU WI-FI

Denis2

ADRESSE IP

192.168.0.152

ADRESSE MAC

20:6E:F1:86:4C:74

Revision #6
Created 2026-06-22 14:09:58 UTC by isa
Updated 2026-06-23 09:06:21 UTC by isa