

Remplacer un module défaillant

Dans une installation comportant plusieurs modules, il est possible de remplacer rapidement un module défaillant sans avoir à reconfigurer l'ensemble du système.

Pour cela, attribuez au nouveau module **le même nom** que celui du module défectueux puis restaurez la configuration.

Les autres modules pourront ainsi le retrouver automatiquement sur le réseau et poursuivre leurs échanges sans nécessiter de modifications supplémentaires.

1- Renommer le nouveau module

Pour modifier le nom d'un module, accédez au menu "*Paramètres*" > "*Informations*" > "*Identité*", puis cliquez sur "*Changer de nom*" à côté du champ "*Nom de l'appareil*".

Informations

Visualisez l'identité de l'appareil et les principaux indicateurs techniques.

SOUS-CATÉGORIES

Accédez plus vite aux réglages d'identité, de maintenance et de supervision.

IdentitéProfilMaintenanceSortiesSupervision

IDENTITÉ

Repères de l'appareil

Regroupez ici le nom, la description et les indicateurs qui permettent d'identifier rapidement l'équipement.

Identité de l'appareil

Personnalisez le nom affiché dans l'application et sur l'installation PWA.

Nom de l'appareil: 2pio07D7Changer le nom

Pour changer de nom, vous devez connaître le numéro de série de l'appareil cible dont vous souhaitez reprendre l'identité.

Description de l'appareil

Ajoutez une note ou description pour identifier cet appareil.

Description de l'appareil

Enregistrer

Résumé système

Vous pourrez enrichir cette zone avec des mesures supplémentaires au fur et à mesure de votre projet.

Accès et identité

Informations utiles pour reconnaître l'appareil et le rattacher à une installation.

NOM AFFICHÉ

2pio07D7

CLÉ SÉCURISÉE

726****4323

NUMÉRO DE SÉRIE

1D21AA4B

Système et réseau

État logiciel, connectivité locale et mode de fonctionnement courant.

VERSION FIRMWARE

0.0.5

TYPE FIRMWARE

24PRG02B.A

Reportez les **informations du module défaillant** :

- Le nom dans le champ "*Nouveau nom*"

- Le "*Numéro de série*" (le numéro de série est indiqué sur l'étiquette située sous le capot du module)
- Confirmez votre demande de remplacement

Identité de l'appareil

Personnalisez le nom affiché dans l'application et sur l'installation PWA.

Opération sensible

Le changement de nom permet de reprendre l'identité d'un appareil inactif. Vous devez connaître le numéro de série de l'appareil cible pour confirmer cette opération.

Nouveau nom

Le sous-domaine modlink.fr souhaité (lettres, chiffres, tirets)

Numéro de série cible

Le numéro de série de l'appareil dont vous souhaitez reprendre le nom

Motif (optionnel)

☐ Je confirme que l'appareil cible est inactif et j'autorise le changement.

Pour changer de nom, vous devez connaître le numéro de série de l'appareil cible dont vous souhaitez reprendre l'identité.

Description de l'appareil

Ajoutez une note ou description pour identifier cet appareil.

Résumé système

Vous pourrez enrichir cette zone avec des mesures supplémentaires au fur et à mesure de votre projet.

Accès et identité

Informations utiles pour reconnaître l'appareil et le rattacher à une installation.

NOM AFFICHÉ
2pio07D7

CLÉ SÉCURISÉE
726****4323

NUMÉRO DE SÉRIE
1D21AA4B

Système et réseau

État logiciel, connectivité locale et mode de fonctionnement courant.

VERSION FIRMWARE
0.0.5

TYPE FIRMWARE
24PRG02B.A

RÉSEAU WI-FI
Denis2

ADRESSE IP
192.168.0.152

ADRESSE MAC
20:6E:F1:86:4C:74

Le **numéro de série du module** s'affiche dans le menu « *Paramètres* », onglet « *Informations* », section « *Identité* », puis dans « *Résumé système* ».

Le numéro de série est également indiqué sur l'étiquette d'identification située sous le capot du module

2- Restaurer la configuration de l'ancien module

- Accédez au menu "*Paramètres*"
- Sélectionnez l'onglet "*Informations*", puis cliquez sur "*Maintenance*"
- Dans la section *Sauvegardes*, cliquez sur le bouton *Restaurer* afin de restaurer la dernière sauvegarde disponible.

Les cinq dernières sauvegardes restent toutefois disponibles et peuvent être restaurées si nécessaire

Une fois le changement de nom effectué et la configuration restaurée, le nouveau module remplacera automatiquement le module défaillant et pourra être utilisé sans nécessiter de reconfiguration du réseau ni des scénarios

Si le module défaillant est réparé puis remis en service, il ne reprendra pas son nom d'origine.

Au démarrage, **il prendra automatiquement le nom du module de remplacement**

Revision #11

Created 2026-06-23 09:14:44 UTC by isa

Updated 2026-09-03 10:10:12 UTC by isa