Widgets préconfigurés

Les widgets préconfigurés sont fournis par défaut avec le système afin de faciliter la mise en service et l'exploitation de l'installation. Ils permettent d'afficher et de piloter rapidement les principales fonctions du module sans nécessiter de configuration avancée.
Ils apparaissent sur la page d'accueil du tableau de bord ou bien depuis le menu Widget.

Les widgets préconfigurés peuvent être utilisés tels quels ou adaptés selon les besoins de l'installation et les autorisations accordées à l'utilisateur.

1- Widgets disponibles

Deux widgets préconfigurés sont disponibles par défaut :

- un widget de type **switch ON/OFF** permettant le pilotage d'une sortie bistable
- un widget de type **bouton** permettant l'envoi d'une commande impulsionnelle

Ces widgets permettent une mise en service rapide des fonctions de commande principales sans configuration supplémentaire.

L'accès, la création et la modification des widgets dépendent des droits attribués à l'utilisateur ainsi que de son rôle.