

Consignes de sécurité

- Ne démontez pas le boîtier
- Manipulez le boîtier avec précaution lorsqu'il est sous tension
- L'appareil doit être installé par du personnel qualifié
- L'appareil ne doit pas être installé directement à l'extérieur
- L'appareil ne doit pas être utilisé à des fins médicales, pour sauver des vies ou à toute autre fin où sa défaillance pourrait causer des blessures graves ou la mort

Le non-respect de ces consignes entraîne l'annulation de la garantie du matériel

Remarques relatives à la sécurité

De par sa conception, ModLink est très sécurisé. Il ne prend pas en charge les programmes de transfert de fichiers ou de terminaux tels que telnet, ftp, ssh, etc. Cela signifie qu'il est impossible pour quiconque de « s'introduire » dans ModLink et d'accéder à d'autres appareils sur votre réseau local.

ModLink prend pas en charge la mise à jour à distance du micrologiciel de manière très sécurisée, rendant impossible l'installation à distance de logiciels malveillants.

La simplicité de ModLink en fait un appareil très sécurisé. Comme pour tout appareil à installer sur un réseau, certaines précautions de sécurité doivent être respectées. Si ModLink est installé sur Internet, il est recommandé de changer le mot de passe par défaut pour l'accès à l'interface Web. Veillez à utiliser des mots de passe sécurisés composés d'au moins 8 caractères et d'une combinaison de lettres majuscules, de lettres minuscules et de chiffres. N'utilisez pas de mots de passe faciles à deviner.

Pour plus de sécurité, nous vous conseillons de mettre en place un pare-feu sur le routeur utilisé pour la connexion Internet de ModLink (pour limiter l'accès à certaines adresses IP).

Revision #4

Created 2026-01-16 15:57:41 UTC by isa

Updated 2026-06-05 09:26:10 UTC by isa